



HEPRO®

pina to GO by HEPRO®



ANANASSCHEIBEN- ODER -STÜCKE IM HANDUMDREHEN

Ablauf

Manuelle Bestückung der Maschine mit einer beliebigen Ananas • Positionierung eines Bechers • Wahl zwischen Stücken oder Scheiben per Knopfdruck • Beginn des Schälablaufs • Die Ananas wird entkernt und von der Schale getrennt • Mit Hilfe eines Schneidsterns wird die Frucht in Sticks geschnitten • Als letztes erfolgt der Schnitt in Scheiben oder Stücke • Der Becher mit in Scheiben oder in Stücke geschnittener Ananas kann entnommen werden • Fertig ist die „pina to go“

Produktspezifikationen

- ✓ Frisch geschälte und geschnittene Ananas im Handumdrehen
- ✓ Der Kunde entscheidet per Knopfdruck: Scheiben oder Stücke
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Personalisiertes Design möglich
- ✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Transportfähigkeit
- ✓ POI: Besonderes Einkaufserlebnis

PEELED AND CUT PINEAPPLE IN NO TIME AT ALL

Procedure

Manual placement of any pineapple • Positioning of a cup • Press button to choose between slices or pieces • Beginning of peeling process • The pineapple gets cored and peeled • A special knife cuts the fruit into sticks • At least the pineapple is cut into slices or pieces • „pina to go“ is ready to take away

Product specifications

- ✓ Fresh peeled and cut pineapple in no time at all
- ✓ The customers chooses via button: Slices or pieces?
- ✓ Simple operation
- ✓ Personalized design is possible
- ✓ Varied application possibilities due to transportability
- ✓ POS: Special shopping experience



Technische Daten

technical data

pinato GO

Anschlusswerte

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gesamtanschluss	0,75 kW

Abmessungen

Gesamthöhe	1955 mm
Gesamtbreite	780 mm
Gesamtlänge	670 mm

Leistung

Stückleistung	bis zu 180 Stck./Std.*
---------------	------------------------

* = abhängig von der Bestückung

Connection values

Mains voltage	230 V / 50 Hz
System voltage	0,75 kW

Dimensions

Total height	1,955 mm
Total width	780 mm
Total length	670 mm

Capacity

output	up to 180 pcs/h*
--------	------------------

* = depends on the filling



HEPRO® GmbH

Maschinen und Spezialgeräte
Nahrungsmitteltechnik

Nickelstraße 14 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
Tel.: + 49 - 52 42- 5 79 79- 0 · Fax: + 49 - 52 42- 5 79 79- 55
e-mail: info@hepro-gmbh.de · Internet: www.hepro-gmbh.de

