



## HALBAUTOMATISCHES SCHALENSIEGELGERÄT Typ HSG

- ✓ Optimale Verpackungslösung
- ✓ Lange Haltbarkeit
  - durch speziell entwickelte Folie
  - ohne zusätzliche Begasung
- ✓ Mit Kontur-Siegelung und Kontur-Schnitt
- ✓ Schnelle, einfache Bedienung

# HALBAUTOMATISCHES SCHALENSIEGELGERÄT TYPEN HSG-COMPACT & HSG-UNIVERSAL



➔  
1 Befüllte Schalen einlegen



➔  
2 Werkzeug einschieben. Schalen werden versiegelt. Siegelzeit ca. 2 Sekunden



➔  
3 Werkzeug herausziehen und fertig!



Werkzeug für 2 Schalen  
S1 + S2  
(500g und/oder 750 g)



Werkzeug für 1 Schale  
S3 + S4  
(2250g oder 3500 g)

## HSG-Compact S1+S2 / HSG-Compact S3+S4

Schalensiegelgeräte mit Schubladensystem, pneumatischer Versiegelung und Konturschnitt.

### ■ HSG-Compact S1+S2

Komplett mit Werkzeug zum Versiegeln für 2 Schalen in einem Arbeitsgang. Möglich für:

#### Schale S1

= 265 x 147 x 47 mm  
(z.B. 500g gesch. Spargel)

#### Schale S2

= 265 x 147 x 63 mm  
(z.B. 750g gesch. Spargel)

### ■ HSG-Compact S3+S4

Komplett mit Werkzeug zum Versiegeln für 1 Schale in einem Arbeitsgang. Möglich für:

#### Schale S3

= 265 x 344 x 63 mm  
(z.B. 2250g gesch. Spargel)

#### Schale S4

= 265 x 344 x 100mm  
(z.B. 3500g gesch. Spargel)

## HSG-Universal mit Werkzeug-Schnellwechselsystem

Schalensiegelgerät mit Schubladensystem, pneumatischer Versiegelung und Konturschnitt, komplett mit Werkzeug zum Versiegeln, wahlweise lieferbar mit

1 Werkzeug für Schale S1+S2 bzw. für S3+S4 oder  
kpl. mit 2 Werkzeugen S1+S2 und S3+S4

schnelles Umrüsten auf die unterschiedlichen Schalengrößen



## Technische Daten

### Anschlusswerte

#### Elektrischer Anschluss

Spannung ..... 230 V/50 Hz  
Leistungsaufnahme ..... 1600 Watt

#### Luftanschluss

Druckluftanschluss ..... 6 – 8 bar  
Druckluftverbrauch ..... 0,25 L / Zyklen  
inkl. Druckregler und 3 m Anschlusschlauch  
mit Kupplungsstecker

### Abmessungen

Gesamthöhe ..... 450 mm  
Gesamtbreite ..... 585 mm  
Gesamttiefe ..... 800 mm  
Gewicht ..... ca. 55 kg

## Verpackungsmaterial

Speziell entwickelte Folien (mikroperforiert + dampfgareeignet) und Schalen liefert unser Partnerunternehmen HPW!

[www.hpw-verpackungssysteme.de](http://www.hpw-verpackungssysteme.de)  
[info@hpw-verpackungssysteme.de](mailto:info@hpw-verpackungssysteme.de)



## HEPRO® GmbH

Maschinen und Spezialgeräte  
Nahrungsmitteltechnik

Nickelstraße 14 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany  
Tel.: + 49 - 52 42- 5 79 79- 0 · Fax: + 49 - 52 42- 5 79 79- 55  
e-mail: [info@hepro-gmbh.de](mailto:info@hepro-gmbh.de) · Internet: [www.hepro-gmbh.de](http://www.hepro-gmbh.de)